

Upute za ugradnju centralnog potisnog ležaja 510 0016 10

Proizvođač vozila:

Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS-br.: 510 0016 10

OE-br.: 02F 141 671 A
02F 141 671 B



Prilikom ugradnje centralnog potisnog ležaja pazite da je ležaj (1) okrenut ravnom stranom prema spojki!



Slika 1: 510 0016 10

Ležaj koji je ispao iz centralnog potisnog ležaja može biti naopako umetnut. To će proizročiti nemogućnost isključivanja spojke i uslijed toga oštećenje tanjuraste opruge. Prilikom rada motora čuti će se buka iz zone mjenjača.

Upozorenje:

Reklamacije s nepostojećim ili oštećenim sigurnosnim prstenom nije moguće uvažiti kao garanciju.



Obratiti pažnju na preporuke proizvođača vozila!



Slika 2: Pogrešno



Slika 3: Ispravno

Uzrok:

- Izlazna vodilica potisnog ležaja (vidi sliku 2) tare se o tanjurastu oprugu
- Potisni ležaj se tare o kućište centralnog potisnog ležaja

Da ne bi došlo do oštećenje spojke i mjenjača te nepotrebnih kvarova, mora se prije ugradnje centralnog potisnog ležaja prekontrolirati ispravno ležanje potisnog ležaja (vidi sliku 3).

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Stanje 10.2007 (zamjena 10.2006)
LuK 0006

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

